



- #2と#5を同時に2秒くらい押すとセットモードになる。
- #2を押して画面を切り替える。
- #4は決定ボタンなので、km/hで#4を押す。
- 画像を切替えて左記の数値を0815にする。この時#2を押すと数字が切り替わる。2秒押すと次の桁に移る。CZ70(は780)
- 決定したら、#4を押す

km/h, 815(czは780) にするのが目的です。

ボタン電池が内蔵されていますが、新品に交換してください。

